

# 多媒体设备系统操作指南

尊敬的老师，您好！

为方便您的教学，请您在第一次上课之前，务必认真阅读本指南。

## <上课>

- 插卡上课。将校园卡插入读卡器（上课过程中请勿将卡拔出），听到“嘀”一声，所有设备将在1分钟左右依次开启；
- 若需使用红外扩音麦克风，请打开麦克风上的开关键（长按“PWR”按钮两秒控制开/关），并注意定期更换电池；
- 若需外接笔记本，请连接桌面上VGA线或HDMI线后，在桌面控制面板上按“笔记本”键进行切换。（笔记本接口与预留接线口不一致的，请自备HDMI-VGA转换接头）；
- 播放音视频时，若需调节音量大小，请使用桌面控制面板上的“音量+、-”键控制；
- 智能黑板使用注意事项：整块黑板都可用粉笔书写；五个手指同时轻按黑板显示部分1-2秒，可在“亮屏/息屏”状态间切换。

## <下课>

- 拔卡下课。授课结束后请直接拔出校园卡，所有设备会依次自动关闭。（注意：请带好一卡通、U盘、麦克风等随身物品。）

## <智能黑板使用注意事项>

- 整块黑板都可用粉笔书写；
- “息屏状态”：五个手指同时轻按显示部分1-2秒，显示部分进入黑屏状态（便于进行粉笔书写，系统内部正常运行）；“恢复亮屏”：将五个手

指同时轻按显示部分 1-2 秒，屏幕自动点亮，恢复到正常显示画面；

● “切换信号”：显示区域从下往上滑动，可出现信号切换菜单，点击所需信号端口即可；（Windows 为智能黑板系统，VGA 为教学电脑系统）

● 粉笔书写后，请用专用粉笔擦擦拭干净，避免“模糊显示”。

智能黑板教室号：

教学楼栋	教室号
三号楼	3108、3109、3202、3203、3204、3205、3206、3207、3208、3209、3210、3211、3212、3213、3214、3215、3216、3217、3302、3304、3306、3308、3310
七号楼	7104、7106、7108、7110、7204、7206、7208、7210
八号楼	8719
AB 栋	A201、A203、A205、A207、A209、A211、A213、A215

## <常见问题>

● 插入读卡器后没反应

如果读卡器的绿色电源指示灯不亮，说明教室内多媒体系统没有供电，可能是电源空开没有打开，请您求助管理员或自行打开。

● 插卡后，读卡器提示“滴、滴、滴”，连响三声，设备打不开

教师校园卡补换新卡后，需要重新下发卡号（内置物理卡号）。请您拨打 67868674 与我们联系。

● 设备打不开或者设备开启后几分钟又关了

设备使用需要插卡开机，并保持插卡状态，使用过程中请勿拔卡。

● 插卡后，投影机和显示器都无显示

拔卡关机和插卡开机之间间隔需 5 分钟左右。若两节课上下课时间间隔果断，投影机和电脑等设备处于保护状态，无法显示，请 5 分钟以后再插卡使用。

- 无线麦克风没声音

按键打开麦克风，并定期更换电池。长按“PWR”按钮两秒控制开/关。

- 外接笔记本无图像

外接笔记本，请连接桌面上 VGA 线或 HDMI 线后，在桌面控制面板上按“笔记本”键进行切换。（笔记本接口与预留接线口不一致的，请自备 HDMI-VGA 转换接头）

## 多媒体设备故障报修

- 使用讲台上一键报修电话，按键报修；

- 手机请拨打 67868674、67868390。

六、七、九号楼、AB 栋等东校区多媒体故障报修请拨 67868674

三、八号楼、国交 C 栋等西校区多媒体故障报修请拨 67868390