

松下胸挂式红外无线话筒使用方法及注意事项

一、 话筒功能键图解




二、 话筒基本使用方法

1、 安装电池

话筒需要使用 1 节普通 5 号电池或者可充电的 5 号电池。

电池安装方法：用手向下滑动后盖即可打开，安装完电池后向上滑动即可关闭后盖。电池安装图解如下：



2、 开机：上课需使用话筒时，长按“PWR”键，指示灯“BATT”变为绿色即可使用。

↑



指示灯“BATT”变为绿色即可

电源开关键（长按3秒开关机话筒）↓

↑

↑


↑

3、佩戴方式




4、音量调节


设备安装时，多媒体技术人员会在功放上调节好音量大小，教师在上课时一般无需再次调节。若需要调节话筒音量，可上下拉伸挂绳来调节话筒位置高低，从而控制音量的大小。



5、授课注意事项



6、使用可充电电池及外部音频输入



7、关机: 在使用状态下, 长按“PWR”键, 指示灯“BATT”熄灭即可。

注: 请各位老师授课完毕后务必关机, 以免电池电量耗尽

指示灯“BATT”熄灭即为关机状态。



长按“PWR”键，3秒即可关机。